


Оборудование в 19" шкафу типа РА-331D. Пом. 003

www.stopfire.ru  
812 3092000

Микрофонная консоль РМ-916  
(пом. 003, на рабочем месте)



P-11

РМ-9208

ЕР-9216

ES-9116

PX-9116

VFM-60R

PO-9106

РА-9336 №1

РА-9336 №2

РА-9336 №3


RG-9116

TB-9116

PD-9359

РА-9207

Аккумуляторные  
батареи



см. проект ГО и ЧС

см. проект ГО и ЧС

P-10

к соед. коробке X (типа КСП-25)  
(см. лист 1)

СН1 Зона1

P1-1

СН2 Зона 2

P2-1

СН3 Зона 3

P3-1

СН4 Зона 4

P4-1

СН5 Зона 5

P5-1

СН6 Зона 6

P6-1

СН7 Зона 7

P7-1

СН9 Зона 8

P8-1

линии громкоговорителей 100 В (см. лист 1)

см. пр.эл. снабжения  
220 В/50 Гц

Примечания -  
1 На схеме обозначены:

- аудио-сигнал;
- питание =24 В;
- питание ~220 В/50 Гц;
- линии управления;
- линии громкоговорителей 100 В;

- При подключении оборудования внутри аппаратного шкафа РА-331D следует руководствоваться «Руководством пользователя» на соответствующее оборудование.
- С целью обеспечения независимого оповещения зоны 8 «Персонал» подключение данной зоны производится к каналу «Ф» устройств (за исключением РМ-9208).
- Соединения блоков внутри шкафа производятся комплектом коммутационных шин, поставляемых вместе с данным оборудованием.
- Соединения ЕР-9216/РЕ OUT - РО-9106/INPUT, ЕР-9216/AUTO ANN-VFM/60R/LINE OUT и РО-9116/OUTPUT - РА-9336 (СН1, СН2, СН3 - РА-9336 №1, 2, 3 соответственно) выполняются аудио-шнуром с разъемами типа XLR-XLR, поставляемыми отдельно.
- Подключение диспетчерской консоли выполняется кабелем "витая пара" UTP 3 категории с разъемом типа XLR male 3 для подключения со стороны блока ЕР-9216 (поставляется отдельно).

Инв.№ подл.	Погн. и дата	Взам.инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ зм.	Погн.	Дата	Лист
						2