



Поз. обозначение	Наименование	К-во	Примечание
	<u>Пом. 003. Диспетчерская</u>		
A10	Блок автоматики ES-9116, ССПБ.KR.ОП066.B00649 до 28.11.2009	1	
A200	Панель командная пожарная ESA/RU, ССПБ.FI.ОП002.B.01376 до 30.01.2007	1	заказ в проекте АПС
A6, A22, A39, A56,	Модуль управления одноканальный M201E, ССПБ.IT.УП001.B04161 до 29.09.2007	11	заказ в проекте АПС
A73, A90, A107, A124			
A125, A126, A127			

Контакт 8 разъема «Fire sensors terminal» блока автоматики ES-9116 не используется с целью обеспечения независимого оповещения зоны 8 «Персонал».

						Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс			
Изм.	Копуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Реконструкция нежилого здания Система оповещения и управления эвакуацией	Стадия	Лист	Листов
							Р		1
Утв.						Управление системой речевого оповещения. Схема электрическая принципиальная	 ООО «НИЦ С и ПБ»		
Н. контр.									
Проверил									
Разработал									

Модули управления типа M201E

Пом. 003 (Диспетчерская)



к коробке соединительной типа КСП-25


Таблица привязки 1

Номер зоны наименование	Модуль управления одноканальный M201E				Марк. кабеля «А»		Коробка соед. X типа КСП-25	
	Поз. обозн. на принц. сх.	Номер клеммы	Марк. жила	Параметры	Марк. жила	Номер клеммы	Марк. жила	Номер клеммы
Зона 1 Подземная автостоянка	A6	8	0	P1-10 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	0	14	0	14
		11	6-1	P2-10 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	6-1	1	6-1	1
Зона 2 1 этаж	A22	8	0	P2-11 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	0	15	0	15
		11	22-1	P3-10 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	22-1	2	22-1	2
		11	22-1	P3-11 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	0	15	0	15
Зона 3 2 этаж	A39	8	0	P4-10 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	0	16	0	16
		11	39-1	P4-11 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	39-1	4	39-1	4
		8	0	P5-10 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	0	16	0	16
		11	39-1	P5-11 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	39-1	5	39-1	5
Зона 4 3 этаж	A56	8	0	P6-10 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	0	17	0	17
		11	56-1	P6-11 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	56-1	6	56-1	6
		8	0	P7-10 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	0	17	0	17
Зона 5 4 этаж	A73	8	0	P8-10 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	0	18	0	18
		11	73-1	P8-11 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	73-1	8	73-1	8
		8	0	P9-10 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	0	18	0	18
Зона 6 5 этаж	A90	8	0	P10-10 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	0	19	0	19
		11	90-1	P10-11 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	90-1	10	90-1	10
Зона 7 6 этаж и кровля	A107	8	0	P11-10 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	0	19	0	19
		11	107-1	P11-11 КПСВВнг-LS 1x2x0,5	107-1	11	107-1	11

Соединительная коробка
типа КСП-25


X		
Жила	Клемма	Жила
6-1	1	6-1
22-1	2	22-1
22-1	3	22-1
39-1	4	39-1
39-1	5	39-1
56-1	6	56-1
56-1	7	56-1
73-1	8	73-1
73-1	9	73-1
90-1	10	90-1
107-1	11	107-1
200-1	12	200-1
0	13	0
0	14	0
0	15	0
0	16	0
0	17	0
0	18	0
0	19	0
0	20	0
21		
22		
23		
24		
25		

Блок автоматики ES-9116



Панель командная пожарная ESA/RU


Пом. 003 (Диспетчерская)



КПСВВнг-LS
1x2x0,5

По месту (см. таблицу привязки 2)

Громкоговорители



к коробкам соединительным
типа КМРА 6-01-2,5

Таблица привязки 2


Номер зоны Наименование	Пом. установки	Громкоговоритель				Марк. кабеля «Б» Параметры		
		Поз. обозн. на плане	Тип	Рвкл., Вт	Жила 100V Клемма			
Зона 1. Подземная автостоянка	002	BIAD1.1- BIAD1.8	CH-522	10	1 кОм	P1-1 КПСВВ 1x2x1,5		
	008	BIAD1.9	SWS-03	1	10 кОм			
	011	BIAD1.10						
	012	BIAD1.11						
Зона 2. 1 этаж	004а	BIAD2.1	SWS-10	10	1 кОм	P2-1 КПСВВ 1x2x1,5		
	101	BIAD2.2						
	103а	BIAD2.3						
	104	BIAD2.4- BIAD2.6	SWS-10	10	1 кОм			
	106	BIAD2.7						
	108	BIAD2.8- BIAD2.12	SWS-03	1	10 кОм			
	109	BIAD2.13						
	110	BIAD2.14	SWS-10	5	2 кОм			
	111	BIAD2.15-					10	1 кОм
		BIAD2.16- BIAD2.18						
	BIAD2.19		5	2 кОм				
Зона 3. 2 этаж	201	BIAD3.1	SWS-03	2	5 кОм	P3-1 КПСВВ 1x2x2,5		
	202	BIAD3.2		1	10 кОм			
		BIAD3.3	5	2 кОм				
		BIAD3.4- BIAD3.6	10	1 кОм				
		BIAD3.7	SWS-03	1	10 кОм			
	203, 203а, 203б	BIAD3.8- BIAD3.15	SWS-10	10	1 кОм			
	204, 204а, 204б	BIAD3.16- BIAD3.19						
Зона 4. 3 этаж	301	BIAD4.1	SWS-03	2	5 кОм	P4-1 КПСВВ 1x2x2,5		
	302	BIAD4.2		1	10 кОм			
		BIAD4.3	5	2 кОм				
		BIAD4.4- BIAD4.6	10	1 кОм				
		BIAD4.7	SWS-03	1	10 кОм			
	303, 303а, 303б	BIAD4.8- BIAD4.15	SWS-10	10	1 кОм			
	304, 304а, 304б	BIAD4.16- BIAD4.19						
Зона 5. 4 этаж	401	BIAD5.1	SWS-03	2	5 кОм	P5-1 КПСВВ 1x2x2,5		
	402	BIAD5.2		1	10 кОм			
		BIAD5.3	5	2 кОм				
		BIAD5.4- BIAD5.6	10	1 кОм				
		BIAD5.7	SWS-03	1	10 кОм			
	403, 403а, 403б	BIAD5.8- BIAD5.15	SWS-10	10	1 кОм			
	404, 404а, 404б	BIAD5.16- BIAD5.19						

Примечания -

- Подключение модулей управления M201E, а также коробки КСП-25 в части подключения модулей выполнить в соответствии с таблицей привязки 1.
- Подключение громкоговорителей и коробок КМРА 6-01-2,5 в части подключения громкоговорителей выполнить в соответствии с таблицей привязки 2.
- В соединительных коробках КСП-25, КМРА 6-01-2,5 установить перемычки согласно настоящему чертежу.
- На данном чертеже приведено типовое подключение коробок типа КМРА 6-01-2,5. При подключении необходимо также руководствоваться чертежами НИЦ 005.06-06-СО-10-15.
- При подключении блока ES-9116 следует руководствоваться «Руководством пользователя» на соответствующее оборудование.
С целью обеспечения независимого оповещения зоны 8 «Персонал» подключение данной зоны производить к клемме «9» терминала «Fire sensors terminal».

Соединительная коробка типа КМРА 6-01-2,5

По месту



к предыдущей коробке
(для 1 коробки в линии - к
усилителю типа PA-9336.
Пом. 003.
Ал. шкаф 19" PA-331D)

к громко-
говорителю

к следующей
соед. коробке

Продолжение таблицы привязки 2

Номер зоны Наименование	Пом. установки	Громкоговоритель				Марк. кабеля «Б» Параметры
		Поз. обозн. на плане	Тип	Рвкл., Вт	Жила 100V Клемма	
Зона 6. 5 этаж	501	BIAD6.1	SWS-03	2	5 кОм	P6-1 КПСВВ 1x2x1,5
	502	BIAD6.2	SWS-03	3	3,3 кОм	
	510а	BIAD6.3, BIAD6.4				
	511	BIAD6.5		1	10 кОм	
	512	BIAD6.6				
	513	BIAD6.7- BIAD6.8	SWS-10	5	2 кОм	
	519	BIAD6.9- BIAD6.10		10	1 кОм	
	520	BIAD6.11		5	2 кОм	
	524	BIAD6.12- BIAD6.14		3	3,3 кОм	
		BIAD6.15	SWS-03	1	10 кОм	
	525	BIAD6.16	SWS-10	10	1 кОм	
	526	BIAD6.17- BIAD6.21				
	528	BIAD6.22	SWS-03	1	10 кОм	
Зона 7. 6 этаж и кровля	601	BIAD7.1	SWS-03	2	5 кОм	P7-1 КПСВВ 1x2x1,5
	608	BIAD7.2		3	3,3 кОм	
	614	BIAD7.3	SWS-10	5	2 кОм	
	615	BIAD7.4	SWS-03	1	10 кОм	
	616	BIAD7.5				
	619	BIAD7.6	SWS-10	5	2 кОм	
	620	BIAD7.7	SWS-03	1	10 кОм	
	623	BIAD7.8				
	624	BIAD7.9				
	625	BIAD7.10				
	626	BIAD7.11	SWS-10	5	2 кОм	
	630	BIAD7.12- BIAD7.13				
	634	BIAD7.14				
	635	BIAD7.15				
	636	BIAD7.16				
	641	BIAD7.17				
	646	BIAD7.18- BIAD7.20	10	1 кОм		
	701	BIAD7.21	SWS-03	2	5 кОм	
702	BIAD7.22- BIAD7.25	CH-522	10	1 кОм		
Зона 8. Персонал	107	BIAD8.1	SWS-03	1	10 кОм	P8-1 КПСВВ 1x2x1,5
	212	BIAD8.2				
	312	BIAD8.3				
	412	BIAD8.4				
	503	BIAD8.5				
	508	BIAD8.6				
	509	BIAD8.7				
	527	BIAD8.8				
	602	BIAD8.9				
	603	BIAD8.10				
628	BIAD8.11					